



[www.northernlightscuba.fi](http://www.northernlightscuba.fi)

## Käyttöohjeet LED-valaisimille

Valaisimelle (sen komponenteille sekä kokoonpanolle) myönnetään 12kk takuu, ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa valaisimen oikeanlaisen käytön aikana tapahtuneet viat. Takuu ei kata käyttäjän virheitä. Käyttäjän virheeksi lasketaan mm. liian kovakourainen käsittely tai pinnalla päällä pitäminen liian pitkään. Pinnalla päällä pitämisen suositellut rajat ovat 15w led: 5 min, 40w led: 2 min. Tahattoman päällekytkennän estämiseksi valaisin tulisi säilyttää kuljetustilassa, silloin kun ei ole tarkoitus sukeltaa. Kuljetustilaan asettaminen suoritetaan avaamalla kanisterin kansi ja kääntämällä se 180 astetta, niin että toinen tai molemmat banaani liittimet menevät tyhjään koloon.

Akku ladataan toimitetulla laturilla. Latausta varten kanisterin kansi avataan ja erillinen (mukana toimitettu) latauspistoke asetetaan paikalleen ja laturi kytketään sähköverkkoon. Ledin värin vaihtuessa vihreäksi, akku on ladattu täyteen.

**HUOM!!!** Litium akkua ei saa jättää latautumaan itsekseen (esim varastoon/autotalliin), vaan latausta pitää valvoa. Akussa on luonnollisesti asennettuna suojapiiri joka ehkäisee vahinkotilanteet (ylilataus, oikosulku, syväpurku), mutta silti latausta on syytä valvoa. Akku on koteloitu, jonka tarkoituksena on minimoida vahingot jos valopää katastrofaalisesti tuhoutuu, johto repeytyy, tai kytkimen kumisuojus vaurioituu sukelluksen aikana. Jos akku jostain syystä täytyy irroittaa, välikannen voi avata löysäämällä kuusiokolo rajoitinruuveja, kiertämällä pultin kiinni koloon ja nostamalla/kiertämällä varovasti. Johdotus on kannessa kiinni, joten nostossa/kierrossa pitää olla varovainen. 15w ledissä on kaksi tyhjää koloa, joista voi pihdeillä varovasti nostaa kannen tarvittaessa ylös.

Ei muuta kuin hyviä sukelluksia!!!